

# LUIS MIGUEL POLO 20182020158 DANIEL SANTIAGO ARCILA MARTINEZ 20191020075

### UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**INGENIERÍA DE SISTEMAS** 

**REDES DE COMUNICACIONES II** 


**PAULO ALONSO GAONA GARCIA** 

## **OBJETIVOS**

- ∉ Configurar los dispositivos y verificar la conectividad.
- ∉ Mostrar, describir y analizar las direcciones MAC de Ethernet


## **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD**

# PARTE 1 Paso 1.




#### Paso 2.

a. - ¿Fueron correctos los pings? Explique




**Respuesta:** No, después de realizada la solicitud, hubo respuesta fallida de la dirección solicitada

#### Paso 3.



#### Paso 4.

a. - De la PC-A, haga ping al switch. ¿Fueron correctos los pings?




**Respuesta:** En el primer intento hubo respuesta fallida, sin embargo, en los tres intentos siguientes hubo respuesta exitosa

## PARTE 2 Paso 1.


```
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix :
Description . . . . : Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
Physical Address . . . : 5C-26-0A-24-2A-60
DHCP Enabled . . . : No
Autoconfiguration Enabled . : Yes
Link-local IPv6 Address . . : fe80::b875:731b:3c7b:c0b1x10(Preferred)
IPv4 Address . . : 192.168.1.3(Preferred)
Subnet Mask . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . : 192.168.1.1
DHCPu6 101D . : 240920074
```

- a. ¿Cuál es la porción del OUI de la dirección MAC de este dispositivo?
   Respuesta: La porción del OUI es: 5C-26-0A
  - ¿Cuál es la porción del número de serie de la dirección MAC de este dispositivo? **Respuesta:** La porción del número de serie es: 24-2A-60
  - Con el ejemplo de arriba, encuentre el nombre del proveedor de esta NIC. **Respuesta:**



b. - En el símbolo del sistema en la PC-A, emita el comando "ipconfig /all" e identifique la porción del OUI de la dirección MAC para la NIC de la PC-A




Respuesta: La porción OUI es: 0050.0F

- Identifique la porción del número de serie de la dirección MAC para la NIC de la PC-A


Respuesta: La porción del número de serie es: 79.3430

- Identifique el nombre del proveedor que fabricó la NIC de la PC-A.

Respuesta:



#### Paso 2.




a. - ¿Cuál es la dirección MAC de la VLAN 1 en el S1?
 Respuesta: La dirección MAC es: 0001.c7c2.8099

- ¿Cuál es el número de serie MAC de la VLAN 1? **Respuesta:** El número de serie es: c2.8099

- ¿Cuál es el OUI de la VLAN 1?
 Respuesta: El OUI es: 0001.c7

- Según este OUI, ¿cuál es el nombre del proveedor?

Respuesta:




- ¿Qué significa "BIA"?

Respuesta: "BIA" significa Burned In Address (Dirección Quemada)

- ¿Por qué se muestra la misma dirección MAC dos veces en los resultados? **Respuesta:** El valor que se muestra en primer lugar es el que el dispositivo tiene en su memoria RAM y que utilizará para encapsular las tramas Ethernet salientes. El valor que aparece entre paréntesis como BIA, es la dirección MAC que se mantiene guardada en la ROM del puerto y que volverá a leer cuando sea reiniciado.

b. - ¿Qué direcciones de capa 2 se muestran en el S1?




Respuesta: Las direcciones de capa 2 son: 0001.C7C2.8099 y 0050.0F79.3430

- ¿Qué direcciones de capa 3 se muestran en el S1?
 Respuesta: Las direcciones de capa 3 son: 192.168.1.1 y 192.168.1.3

- ¿El switch mostró la dirección MAC de la PC-A? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué puerto estaba?

Respuesta: No



# **REFLEXIÓN**

1. ¿Se puede utilizar la difusión en el nivel de capa 2? Si es posible, ¿cuál sería la dirección MAC?

**Respuesta:** Si es posible, la dirección MAC de difusión es FFFF.FFFF.FFFF, esta dirección se utiliza para enviar tramas a todos los dispositivos conectados a la red local, lo que permite la difusión de información a múltiples destinos simultáneamente.

Cuando se envía una trama con la dirección MAC de difusión, cada dispositivo en la red la recibe y procesa, independientemente de si la dirección MAC de destino de la trama coincide con la suya o no. Esto puede ser útil en situaciones en las que se necesita enviar información a todos los dispositivos en una red, como en el caso de la transmisión de paquetes de difusión ARP o DHCP.

2. ¿Por qué necesitaría conocer la dirección MAC de un dispositivo? **Respuesta:** Cada dispositivo tiene su propia MAC, ésta no cambiara y cuando se envíe un paquete de un dispositivo a otro dentro de una red, la dirección MAC es la que nos dirá a qué dispositivo exactamente deberá llegar la información.

# **BIBLIOGRAFÍA**

- [1] 2023. Guía del usuario de conmutación Ethernet [Online]. Available: https://www.juniper.net
- [2] Que significa bia en redes [Online]. Avaliable: https://ejemplos.net
- [3] Oscar Gerometta. 2006. Direcciones MAC Ethernet [Online]. Available: http://librosnetworking.blogspot.com
- [4] Visualización de la tabla de direcciones MAC del switch [Online]. Available: https://sites.google.com
- [5] MAC Address Lookup [Online]. Available: https://www.macvendorlookup.com/